

Pflegeanleitung

Pflege- und Reinigungsanweisung für geölt/gewachste Massivholzmöbel (Tische und Bänke)

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Sie haben sich für ein hochwertiges Massivholzmöbel mit einer geölten und gewachsenen Oberfläche entschieden.

Hartöl als Grundierung durchtränkt die Holzfasern, betont die natürliche Schönheit und Ausstrahlung des Holzes und härtet dort unter Aufnahme von Luftsauerstoff aus.

Hartwachs als Überzug baut einen zusätzlichen Schutz auf und sorgt für die unnachahmliche Haptik der Oberfläche.

Hartöl und Hartwachs benötigen zur vollständigen Aushärtung ausreichend Luftsauerstoff und mindestens 4 Wochen Zeit. Geölt/gewachste Holzoberflächen bleiben dauerhaft diffusionsoffen, das Holz kann atmen und sich dem Raumklima anpassen.

Regelmäßige Reinigung und Pflege nach der beiliegenden Anweisung ist Garant für eine lange Lebensdauer.

Bezugsquelle:

Unsere Oberflächen werden ausschließlich mit hochwertigen, ökologischen Produkten der Firma Naturhaus Naturfarben GmbH behandelt. Die darauf optimal abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukte erhalten Sie über:

Capricorno

Naturhaus Vertrieb, technisches Zubehör

Wilfried Swolinsky

Senneweg 22

32832 Augustdorf

Tel. 0 52 37 9 96 50

Fax: 0 52 37 9 96 51

e-Mail: w.swolinsky@naturhaus-vertrieb.de

Ganz bequem können Sie im Online-Shop unter www.naturhaus-shop.de einkaufen.

Technische Informationen finden Sie im Internet unter www.naturhaus-vertrieb.de

Beratung vor ihrem Einkauf gern telefonisch.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.

Über Massivholzmöbel

Massivholz ist ein lebendiger Werkstoff. Schwankende Umgebungstemperaturen und schwankende Luftfeuchte bewirken eine Veränderung des Feuchtegehalts in den Zellwänden des Holzes und führen zu Quell- und Schwinderscheinungen. Maßtoleranzen bis zu 1 Prozent sind nicht unüblich.

Durch diese Materialeigenschaften können leichte Wölbungen oder Haar- und Trockenrisse auftreten, besonders bei einer trockenen und warmen Raumluft. Nicht unproblematisch sind auch die einseitige Wärmezufuhr von Fußbodenheizungen, Kaminen oder eine starke Sonneneinstrahlung bzw. Halogentischleuchten. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass sich mit der Zeit Leimfugen gering markieren. Auch farblich verändert sich Holz unter dem Einfluss des Sonnenlichtes. Hellere Hölzer neigen zum Nachdunkeln, dunklere Hölzer zum Ausbleichen. Die im Tisch untergebrachte(n) Klappeinlage(n) verändern die Farbe unterschiedlich zur Tischplatte.

Diese Veränderungen stellen keinen Reklamationsgrund dar. Sie lassen sich reduzieren, wenn das Möbel hin und wieder feucht abgewischt wird bzw. mit einem Öl oder Wachs gepflegt wird. Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Möbels setzt ein gesundes Raumklima voraus. Bei 20-22°C Raumtemperatur und 50-60 Prozent relativer Luftfeuchte ist das ideale Raumklima erreicht.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die der Käufer zu vertreten hat, wie z. B. Schäden, die durch natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, intensive Bestrahlung mit Sonnen- oder Kunstlicht, sonstige Temperatur- oder Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für geölt/gewachste Holzoberflächen (Kurzfassung)

Allgemeine Hinweise

Ihre Möbel wurden mit hochwertigen NATURHAUS Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Die Möbel innerhalb der ersten 14 Tage nach der Auslieferung nur trocken reinigen. Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Kochgeschirr, Zigarettenglut oder Kerzenwachs.
- Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung der Möbel. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Wachsoberfläche nachhaltig.

Mit dem NATURHAUS-Refresher erhalten Sie ein Produkt, das zum Reinigen und Pflegen Ihrer Möbeloberflächen geeignet ist. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS Produkten saniert werden.

Sicherheit und Entsorgung

Mit NATURHAUS-Refresher getränkte Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt, oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch das technische Merkblatt des Refreshers.

Anwendung

Naturhaus Refresher ist ein Pflegeöl mit Wachsanteil zur Reinigung, Pflege und Regeneration von geölt / gewachsenen Naturoberflächen. Die normale Reinigung Ihrer Möbel erfolgt mit lauwarmem Wasser ohne Zusatz von Haushaltsreinigern. Besser geht es mit ein paar Tropfen Clean & Polish auf einem feuchten Lappen oder einem Schuss Clean & Polish im Wasser. (Clean & Polish können Sie z.B. in 250 ml Flaschen bestellen unter www.naturhaus-shop.de)

Stärkere Verschmutzungen und nicht wasserlösliche Flecken reinigt man mit NATURHAUS Refresher. Gleichzeitig wird die Oberfläche regeneriert. NATURHAUS Refresher gut aufschütteln und dann auf die raue Seite eines handelsüblichen Haushaltsschwammes geben und damit den Schmutz entfernen. Danach die Oberfläche mit einem fusselfreien Baumwolltuch trockenpolieren. Durch Aushärtung des NATURHAUS Refreshers bildet sich nach der Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht. Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Tischdecken) und nur trocken reinigen.

Komplette NATURHAUS Pflegesets für Möbel oder Einzelgebilde aller Reinigungs- und Pflegeprodukte können Sie telefonisch, per Fax, E-Mail oder über unseren Shop auf der Homepage bestellen.

VILLAGE®